



Montagehandleiding LED veranda inbouwspot

Leest u deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat u de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor uzelf en u voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED veranda inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door u geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief vijf meter kabel, een transformator, een connector en twee afstandsbedieningen.

1. Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat u deze definitief plaatst in uw veranda.

2. Boor de gaten, met een zaagmaat van 28 mm, op de gewenste positie in uw veranda. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat zodat de twee veren de ligger van de veranda niet raken. Duw achtereenvolgens beide veren tegen de inbouwspot aan en breng de inbouwspot op de plaats.

3. Sluit nu de connector aan op de transformator (OUTPUT). Blauw op min (-) en bruin op plus (+). Hierna sluit u alle inbouwspots aan op de connector. De stekkers dienen allen aangesloten te worden op de connector, aangezien de verlichting serie-geschakeld is. Indien de connector meer aansluitingen heeft dan het aantal geleverde inbouwspots, plaatst u een jumper (rood lusje) in de resterende opening(en). Deze jumper(s) wordt/ worden (afhankelijk van het aantal inbouwspots en het type connector) meegeleverd.

4. Sluit vervolgens de transformator aan op 230V (INPUT). || = kabel groen/geel, N = kabel blauw en L = kabel bruin. Wij adviseren de stroomgroep vooraf uit te schakelen! Indien u de verlichting aan wilt sluiten op vaste netstroom, verbind de INPUT van de transformator dan met een aan/uit schakelaar (vaste netstroom).

5. Omschrijving afstandsbediening: A = dimmen hoogstand, B = dimmen laagstand en C = aan/uit. Indien de LED inbouwspots en de transformator niet aan elkaar gekoppeld zijn, kunt u deze programmeren door de knoppen A en C van de afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt te houden, terwijl u de transformator aansluit op netstroom. Laat de knoppen los nadat de LED inbouwspots twee keer geknipperd hebben.

Uw verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen u veel plezier met uw aankoop. Bent u niet tevreden over uw aankoop? U kunt het product (onbeschadigd en vrij van gebruikssporen) binnen 14 dagen retourneren.

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzzaamheid van onze producten. Wij bieden u daarom een garantie van drie jaar op het product. Deze garantie geldt voor mankementen aan het product als gevolg van een productiefout. Schade of defecten ontstaan door oneigenlijk of incorrect gebruik, vallen niet onder de garantie.